

STAPPENPLAN

STAP 1:

Kies hier eerst het juiste product om uw timmerpaneel/
wandplank te behandelen.

STAP 2:

Ontvet het te behandelen oppervlak eerst goed
met thinner. Dit doe je om een goede hechting
te krijgen van je lak.

STAP 3:

Reeds behandeld en nieuw hout opschuren
met fijn schuurpapier en daarna goed afnemen.

STAP 4:

Nieuw hout voorzien van minimaal 3 lagen meubellak.
De meubellak aanbrengen met acryl-kwast of -roller in de
lengterichting van het hout. Een volgende laag kan aangebracht
worden na circa 50 minuten. Voorzichtig belastbaar na 3 uur.
Volledig belastbaar na 4 dagen.

STAP 5:

KLAAR!

